
MDR 1

Druckschalter / Pressure switch

U imp 6 kV **Ie 20 A** **Iq 3 kA**




Max. zul. Motorleistung / Max. Motor Performance / Max. Potencia admisible del Motor / Puissance max. du Moteur / Pot. max. ammissibile dei motori

	EN 60947 – 4 - 1
50.. ..60 Hz	1~
120 V AC3	2 kW
250 V AC3	4 kW






DRAUFSICHT / TOP VIEW / VISTA SUPERIOR / VUE SUPERIEURE / VISTA DALL'ALTO
SCHALTBILD / WIRING DIAGRAM / ESQUEMA DE CONEXION / SCHEMA DE RACCORDEMENT / SCHEMA ELETTRICO



DRUCKDIAGRAMME / PRESSURE DIAGRAMS / DIAGRAMAS DE REGULACION / DIAGRAMMES DE REGLAGE / DIAGRAMMI TARATURE



Ausschaltdruck po (bar)
Cut-out pressure
Presión de disparo superior
Pression déclenchement
Pressione di distacco

Einbau und Anschluß nur durch Fachkraft; nach Anbringung von Zubehör Funktionsüberprüfung durch Elektrofachkraft erforderlich
Installation and assembly of electrical equipment shall be carried out by qualified personnel only
Instalación y asemblaje de equipos eléctricos deberán ser efectuados solamente por personal cualificado
L'installation et raccordement des appareils doit être effectué par du personnel qualifié
L'installazione e l'assemblaggio delle parti eléttriche vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato

APPROBATIONEN / APPROVALS / APROBACIONES / APPROBATIONS / APPROVAZIONI


100% Einschaltdauer (uninterrupted duty)
Kurzschlußeinrichtung / Short-circuit protection / Protección contra corto circuito
Protection contre court-circuit/ Protezione contro corto circuito

Type Tipo	Koordination Type " 1 " Co-ordination Type " 1 " Coordinación Tipo " 1 " Coordination Type " 1 " Coordinamento Tipo " 1 "		Koordination Type " 2 " Co-ordination Type " 2 " Coordinación Tipo " 2 " Coordination Type " 2 " Coordinamento Tipo " 2 "	
Sicherung gL	manuell	pneumatisch	manuell	pneumatisch
Fuse (slow) Fusible (retardado) Fusible (retardé) Fusibile (ritardato)			**35A**	**50A**

Schutz / Degree of Protection / Grado de Protección / Degré de Protection / Grado di Protezione

IP 44

Einbaulage berücksichtigen / Mounting position must be observed / Respetar posición de montaje
Observer position de montage / Rispettare posizione montaggio



0.0800.0343 02.11.2005