
DC0000A

GRUPPO POMPANTE

DC 0000A



DC0000A

GRUPPO POMPANTE

Pos	Component		MU	Multiplier
1	9411001	CARTER	PZ	1,0
2	9411025	CILINDRO	PZ	1,0
4	9411027	ALBERO	PZ	1,0
5	9411003	COPERCHIO CARTER	PZ	1,0
23	9411041	FILTRO ARIA COMPLETO	PZ	1,0
32	9411045	SPIA LIVELLO OLIO	PZ	1,0
33	D075001	TAPPO OLIO	PZ	2,0
46	9038382	VENTOLA	PZ	1,0
49	9411047	CARENATURA SUPERIORE	PZ	1,0
80	9067023	CONDENSATORE	PZ	1,0
900	9434A47	MPK VALVE PLATE DC HP2,5	PZ	1,0
901	9434B52	MPK PISTON-CONROD DC HP2,5	PZ	1,0
903	9434L17	KIT FONDO CARTER	PZ	1,0
906	9434G42	MPK HEAD DC HP2,5	PZ	1,0
909	9434F48	MPK GASKET DC HP2,5	PZ	1,0
912	9434C48	MPK PISTON RINGS DC HP2,5	PZ	1,0

9434A47

MPK PIASTRA VALVOLE DC HP2,5

Pos	Component		MU	Multiplier
6	9416811	PIASTRA PORTAVALVOLE	PZ	1,0
62	9411055	GUARNIZ.CILINDRO-PIASTRA	PZ	1,0
64	9411052	GUARNIZIONE PIASTRA-TESTA	PZ	1,0

9434B52

MPK PISTONE-BIELLA DC HP2,5

Pos	Component		MU	Multiplier
8	9411010	BIELLA COMPLETA	PZ	1,0
12	9411013	PISTONE BASSA PRESSIONE	PZ	1,0
14	9411022	SPINOTTO BP	PZ	1,0
15	9411065	ANELLO FERMA SPINOTTO	PZ	2,0
16	9411016	SEGMENTO AC/CCO	PZ	2,0
18	9411018	SEGMENTO ROF	PZ	1,0

9434L17

KIT FONDO CARTER

Pos	Component		MU	Multiplier
43	9411002	SCUDO MOTORE	PZ	1,0
60	9411068	GUARNIZIONE COPERCHIO INF.	PZ	1,0

9434G42

MPK TESTA DC2 HP2,5

Pos	Component		MU	Multiplier
3	9411004	TESTA	PZ	1,0
64	9411052	GUARNIZIONE PIASTRA-TESTA	PZ	1,0

9434F48

MPK GUARNIZIONI DC HP2,5

Pos	Component		MU	Multiplier
60	9411068	GUARNIZIONE COPERCHIO INF.	PZ	1,0
61	9411050	GUARNIZ.CARTER-CILINDRO	PZ	1,0
62	9411055	GUARNIZ.CILINDRO-PIASTRA	PZ	1,0
64	9411052	GUARNIZIONE PIASTRA-TESTA	PZ	1,0

9434C48

MPK SEGMENTI DC HP2,5

Pos	Component		MU	Multiplier
16	9411016	SEGMENTO AC/CCO	PZ	2,0
18	9411018	SEGMENTO ROF	PZ	1,0
61	9411050	GUARNIZ.CARTER-CILINDRO	PZ	1,0
62	9411055	GUARNIZ.CILINDRO-PIASTRA	PZ	1,0
64	9411052	GUARNIZIONE PIASTRA-TESTA	PZ	1,0